Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2014 r.
32566 – Strona 1 z 2

TEC™ 414

Klej w postaci zawiesiny wodnej, szybkowiążący, do pokryć z linoleum

ZALETY

- Wyjątkowa odporność na zasadową wilgoć po całkowitym wyschnięciu warstwy kleju
- Duża siła wiązania
- Doskonała stabilność wymiarów
- Krótki czas wiązania – Bardzo szybkie wiązanie
- Szczególnie dobrze nadaje się do prac przy inkrustacjach
- Niskie zużycie
- Doskonała odporność na oddziaływanie foteli na kółkach
- Nadaje się do stosowania na podłogi z ogrzewaniem

UŻYWANIE

TEC™ 414 to klej w postaci zawiesiny wodnej, szybkowiążący, przeznaczony do układania następujących pokryć podłogowych:

- Linoleum w postaci wstęg i płyt
- Do wszystkich prac przy inkrustacjach
- Wykładziny igłowane i wykładziny na podkładzie z pianki SBR, juty lub na podwójnym podkładzie syntetycznym
- Pokrycia na podkładzie korkowym
- Termoplastyczne płytki półsztywne

TEC™ 414 nadaje się wyłącznie do wyrównanych podłoży o normalnej chłonności, gotowych do układania.

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Podstawa	Wodna zawiesina kopolimeru akrylowego.
Kolor	Biały
Czas wiązania**	Od 0 do najwyżej 10 minut, na podłożu gęstym lub mało chłonnym
Zużycie	Od 350 do 400 gr/m² przy użyciu szpachelki A2 (półsztywne płytki termoplastyczne) Od 400 do 450 g/m² przy użyciu szpachelki B1 (linoleum, tekstylia)
Czas otwarty	Około 15 do 20 minut
Możliwość ruchu	Po upływie 24 godzin*
Definitywne związanie	Od 48 do 72 godzin*
Temperatura użytkowania	minimum +15℃ na poziomie podłogi
Przechowywanie	12 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki – Chronić przed mrozem.
Pakowanie	Pojemniki plastikowe 14 kg
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie

* Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.).

** Czas wiązania zmienia się w zależności od ilości nałożonego kleju, rodzaju pokrycia (przepuszczalne, grube, sztywne, żebrowane), warunków klimatycznych w pomieszczeniu oraz stopnia porowatości podłoża

PODŁOŻA

- Podłoże powinno być nieuszkodzone, stabilne, płaskie, czyste, trwale suche, niepodsiąkające, odkurzone i odtłuszczone, odporne na ścieranie i na ściskanie, a także nie spękane.
- Podłoże powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami *(francuskie prawo budowlane (normy DTU), specyfikacje techniczne i wytyczne)*. W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.
- Podłoże powinno zostać uprzednio przygotowane:
  - Płyty betonowe i posadzka cementowa: za pomocą podkładu podłogowego P3 lub P4 z naszej oferty, w zależności od przeznaczenia pomieszczeń
  - Podłoże z drewna lub paneli wiórowych: za pomocą wzmocnionego włóknami podkładu z naszej oferty lub produktu pośredniego gotowego do użycia TEC™ 900 DSP
  - Jastrych anhydrytowy: za pomocą naszej samopoziomującej masy wyrównawczej TEC™ 920 ALPHY.
  - Inne podłoża: prosimy o kontakt.

Przy przygotowywaniu podłoży stosować się do informacji zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych produktów

WARUNKI UŻYCIA

Temperatury użytkowania, jakich należy przestrzegać	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów *(Idealna)* temperatura otoczenia powinna wynosić od +15 do +25℃ Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Minimalna temperatura użytkowania	Temperatury podłoża i powietrza powinny wynosić przynajmniej +15℃.
Maksymalna dopuszczalna wilgotność < 65%	Wilgotność powietrza i temperatura podłoża powinny być takie, aby nie następowała kondensacja na poziomie podłoża *(punkt rosy).*

ZASTOSOWANIE

Rolki linoleum powinny przed położeniem być pozostawione na 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą układane, w temperaturze pomiędzy 15 a 25℃, w celu wyrównania warunków.
Porady: Przed przystąpieniem do układania pokrycia dobrze jest je skontrolować i usunąć wszelkie usterki.
Nie należy rozpoczynać układania pokrycia, jeśli jest ono wadliwe.
Przed klejeniem należy sprawdzić, czy linoleum jest wystarczająco luźne.
Uciąć pokrycie na wstęgi, zachowując wystarczający margines.

Uwaga: Przed nałożeniem na podłoże klej powinien zawsze najpierw zostać doprowadzony w pojemniku do jednorodnego stanu.
Po użyciu należy dobrze zamknąć pojemnik.
Układanie pokrycia z linoleum w postaci wstęg wymaga dużej specjalizacji osoby układającej, która powinna dobrze znać szczególne cechy tego produktu oraz wymagania wiążące się z układaniem.

- Nakładanie w zwykły sposób, przez proste przyklejenie do podłoża, za pomocą szpachelki o większych lub mniejszych ząbkach, w zależności od jakości podłoża i rodzaju pokrycia.
  Uwaga: Nie nakładać na siebie 2 warstw kleju przy powtarzaniu klejenia

- Tuż przed rozłożeniem pokrycia z linoleum w postaci wstęg należy wygiąć końce i krawędzie w drugą stronę, aby skompensować naprężenia
- Wykonywać klejenie jedynie na tak dużej powierzchni, jaka – uwzględniając krótki czas pracy – umożliwi całkowite przeniesienie kleju na podkład pokrycia.
- Pozostawić na krótko do związania tylko w przypadku podłoży gęstych lub mało chłonnych
- Na podłożu o normalnej chłonności ułożyć pokrycie z linoleum na warstwie świeżego kleju (zgodnie z kierunkiem układania podanym przez producenta).
- Dociśnięcie, mające na celu usunięcie powietrza uwięzionego pod pokryciem, wyrównanie ścieżek kleju oraz zapewnienie właściwego przeniesienia produktu na podkład pokrycia, powinno być staranne i obejmować całą powierzchnię pokrycia.
  Należy je wykonywać w dwóch fazach: ręcznie, za pomocą podkładki korkowej, w miarę układania, a następnie, na zakończenie prac, za pomocą ciężkiego wałka. Użyć wałka w kierunku poprzecznym, a następnie wzdłużnym.
  Przyklejone pokrycie nie powinno wydawać dźwięku świadczącego o pustej przestrzeni ani być naprężone.
- Łączenie, wyrównywanie i zabezpieczanie połączeń należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając przepisów producenta pokrycia.
- Narzędzia i świeże plamy czyścić za pomocą czystej wody.

Uwagi:
- Nakładać klej tylko na powierzchnię, która może zostać pokryta podczas przewidywanego czasu pracy.
- Brać pod uwagę warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu.
- Podczas pracy należy regularnie sprawdzać stan zużycia ząbków szpatułek i wymieniać je w razie potrzeby, w celu zachowania zalecanych warunków.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ochrona pokrycia:
Jeżeli warunki wykonywania prac wykończeniowych wymagają zastosowania osłony pokrycia, należy ją nakładać dopiero po upływie 72 godzin – jest to czas potrzebny na wyschnięcie kleju
Okres przed udostępnieniem do eksploatacji:
- **Możliwość normalnego ruchu pieszego:** co najmniej 48 godzin po zakończeniu prac
- **Definitywne związanie** Od 48 do 72 godzin po klejeniu. Pokrycie można wówczas udostępnić do normalnego ruchu i użytkowania.

Okres przed ponownym włączeniem ogrzewania podłogowego:
co najmniej 7 dni po położeniu przyklejonego pokrycia podłogowego z PCV.

Zalecenie:
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje") oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa